Mode d'emploi commande 5 fonctions

Au repos quand la baignoire est vide le témoin lumineux (led)

Clignote 1 x toutes les 10 secondes ceci veut dire que la baignoire est sous tension.

a/ Remplir la baignoire jusqu'à ce que la petite lampe verte s'allume fixe.

b/ en appuyant sur la touche 1 on enclenche le système de massage air à 100% de sa puissance

c/ réglage de la force du massage en moins avec la touche n° 3 ou en plus au moyen de la touche n°2

d/ pour effectuer le programme variation (faire diminuer et augmenter automatiquement) appuyer une fois

sur la touche 2 et 3 simultanemément.

e/ pour effectuer le programme impulsion (air max arrêt max) appuyer une seconde fois sur les touches 2 et 3 simultanément.

f/ la touche n°4 est une option spot sous marin ou chromothérapie pour mettre en fonction appuyer sur la touche n° 4

g/ l'appui sur n°5 enclenche les jets d'eau éventuels.

h/ nota un appui sur les touches 1,4,5 quand celles-ci sont en fonction les arrêtes.

i/ l'appui sur la touche 5 pendant 5 secondes enclenche l'impulsion automatique sur les jets une nouvelle impulsion l'éteint.

j/ après avoir vidé la baignoire la petite lampe verte va clignoter rapidement (2x par seconde) au bout de 10 minutes

le rinçage des buses s'enclenche pendant 3 minutes 2 fois-

ensuite la commande clignote 1 x toutes les 10 secondes et les commandes sont bloquées.

k/ commandes supplémentaires : si on appuie sur la touche 1 pendant 10 secondes lorsque la baignoire est vide le rinçage s'enclenche manuellement.

Si la purge s'enclenche de façon intempestive appuyer sur la touche 1 et ensuite sur la touche 5 la purge s'arrête.